

EMPFOHLENE SPANNWEGE FÜR SONNENSEGEL

Damit ein Sonnensegel vorbildmäßig hängt, muss es an allen Ecken verspannt werden. Wenn Sie die Maße Ihres Sonnensegels messen, sollten Sie daher einen Spannweg zwischen Sonnensegeleck und Befestigungspunkt einplanen. In der Tabelle angeführt finden Sie die empfohlenen Spannwege für unser Sunnysail Spannzubehör:

SPANNZUBEHÖR	EMPFOHLENER SPANNWEG
Gewindespanner	220-260 mm
Karabiner 7 cm	60 mm
Gurtbandratsche	180 mm
Profiseilspanner	120 mm
Spanngurt mit Schnappschäkel	130-220 mm

Wichtig ist es hier noch zu beachten, dass der Spannweg immer winkelhalbierend vom Segeltuch zum Befestigungspunkt berücksichtigt werden sollte.

TIPP: Wenn Sie noch kein Spannzubehör bei der Hand haben, oder einen bestimmten Spannweg haben möchten, dann empfiehlt es sich den Spannweg mittels Schnurschlaufen zu simulieren. Durch diese Schlaufen spannt man eine Schnur, welche dann das effektive Sonnensegelmaß darstellt.

